CS

PŘÍLOHA K MODULU HF.E.36849 PRO DÁLKOVOU SIGNALIZACI 4.0 ION-LINE

1. ÚVOD

Modul ION-LINE 4.0 pro dálkovou signalizaci slouží k monitorování a přenosu alarmů z bezpečnostních skříní ION-LINE přímo přes mobilní síť až k pěti libovolně programovatelným přijímačům. Lze jej objednat jako volitelnou výbavu k novým objednávkám nebo dodatečně namontovat na stávající skříně. Uvedení do provozu provádí uživatel.
Používá se modul mobilní komunikace Mobeye CM-Guard-40 (CM4040).

2. OBSAH BALENÍ

- Mobeye CM-Guard-40 (CM4040)
- Napájecí zdroj 230 V / 12 V
- Návod k instalaci zařízení Mobeye CM-Guard-40 (CM4040)
- 4x konektory s kabely pro připojení k modelům ULTRA, PRO CHARGE a PRO STORE, předem zapojené s CM4040
- Doplňkový list HF.E.36849

3. POŽADAVKY

1. **Připojení k elektrické síti 230 V** v místě instalace
2. **SIM karta** pro použití v mobilním telefonu:
    1. Použití dodané SIM karty Mobeye (aktivace podle instalačního návodu k zařízení CM-Guard-40 (CM4040))
    2. Případně můžete použít svou vlastní kartu micro-SIM

4. VYUŽITÍ SLUŽBY MOBEYE SIM / PORTAL

Pro komplexní zabezpečení v rámci celého řetězce nabízí Mobeye připojení, přenos alarmů a online přehledy. Služba Mobeye SIM/Portal vám poskytuje spolehlivé řešení: připojení k nejvýkonnější místní síti, zasílání oznámení vašim kontaktům a online portál s centrálním přehledem o všech vašich skříňkách.

5. POUŽÍVÁNÍ VLASTNÍ SIM KARTY

Případně vložte vlastní SIM kartu ještě předtím, než umístíte a upevníte zařízení Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) na bezpečnostní skříňku. Postupujte prosím podle přiloženého instalačního návodu.

6. UMÍSTĚNÍ MODULU

Aby byla v případě požáru zajištěna rychlá evakuace, je třeba zařízení Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) volně umístit na bezpečnostní skříňku nebo jej případně připevnit k blízké části budovy. V případě evakuace se zelené konektory automaticky odpojí.

7. PŘIPOJTE A NASTAVTE MODUL

Zařízení Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) je dodáváno s již namontovanými konektory pro bezpečnostní skříň a napájecím kabelem.

1. Připojte čtyři zelené konektory na zařízení Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) ke zeleným vstupům IN1—IN4 na reléovém modulu.
2. Zástrčky jsou již připojeny a zapojeny ke čtyřem vstupům IN1—IN4 na zařízení Mobeye.
3. V případě poplachu modul odesílá — v závislosti na konfiguraci — textové zprávy obsahující ředdefinované texty „Alarm 1—4".
   Přehled alarmů:
   Alarm 1: Vnitřní teplota > 50 °C
   Alarm 2: Detektor kouře zaznamenal kouř
   Alarm 3: Detekce kouře + vnitřní teplota > 70 °C
   Alarm 4: Výpadek napájení
4. Následně připojte napájecí zdroj Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) k elektrické síti.

Informace o připojení napájení (externího zdroje) a vložení baterií naleznete v přiloženém instalačním návodu k zařízení Mobeye CM-Guard-40 (CM4040).

Podrobnosti o nastavení telefonních čísel, konfiguraci výstražných zpráv a dalších nastaveních zařízení najdete také v instalačním návodu.

8. TEST PŘESMĚROVÁNÍ ALARMŮ

Jakmile je telefonní číslo nastaveno, můžete zkontrolovat funkčnost zařízení Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) provedením následujících testů:

Výpadek napájení u zařízení Mobeye CM-Guard-40 (CM4040)
1. Odpojte napájecí zdroj Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) od elektrické sítě.
2. Zařízení odešle na uložené telefonní číslo textovou zprávu s textem „Power failure" nebo s textem, který jste si zvolili.

Výpadek proudu ovlivňující bezpečnostní skříň
1. Odpojte bezpečnostní skříň od elektrické sítě.
2. Zařízení odešle na uložené telefonní číslo textovou zprávu s textem „Alarm 4" nebo s textem, který jste si zvolili.

Požární hlásič na bezpečnostní skříňce
1. Spusťte kouřový detektor v bezpečnostní skříňce pomocí vhodného testeru kouřových detektorů.
2. Zařízení odešle na uložené telefonní číslo textovou zprávu obsahující text „Alarm 2" nebo vámi zvolený text.

9. NÁVOD K INSTALACI MOBEYE CM-GUARD-40 (CM4040)

Součástí dodávky nebo k dispozici na následujícím odkazu:

https://www.mobeye.com/files/UM-Mobeye-CM4040-EN-Actual.pdf