PL

ARKUSZ ZAŁĄCZNIKA DO HF.E.36849 MODUŁ ZDALNEJ SYGNALIZACJI 4.0 ION-LINE

1. WPROWADZENIE

Moduł ION-LINE 4.0 do zdalnej sygnalizacji służy do monitorowania i przesyłania alarmów z szaf bezpieczeństwa ION-LINE bezpośrednio przez sieć komórkową do maksymalnie pięciu dowolnie programowalnych odbiorników. Można go zamówić jako opcjonalne wyposażenie dodatkowe przy nowych zamówieniach lub zamontować w istniejących szafach. Uruchomienie przeprowadza użytkownik.
Wykorzystywany jest moduł komunikacji mobilnej Mobeye CM-Guard-40 (CM4040).

2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Mobeye CM-Guard-40 (CM4040)
- Zasilacz 230 V / 12 V
- Instrukcja ustawienia urządzenia Mobeye CM-Guard-40 (CM4040)
- 4 przyłącza z kablami do podłączenia do modeli ULTRA, PRO CHARGE i PRO STORE, wyposażone w okablowanie CM4040
- Arkusz uzupełniający HF.E.36849

3. WYMAGANIA

1. **Podłączenie do sieci zasilającej 230 V** w miejscu ustawienia
2. **Karta SIM** do telefonu komórkowego:
    1. Korzystanie z dostarczonej karty SIM Mobeye (aktywacja zgodnie z instrukcją ustawienia urządzenia CM-Guard-40 (CM4040))
    2. Można też użyć własnej karty micro-SIM

4. KORZYSTANIE Z KARTY SIM MOBEYE / USŁUGI PORTAL

Aby zapewnić kompleksowe bezpieczeństwo w całym łańcuchu dostaw, Mobeye oferuje łączność, przesyłanie alarmów oraz dostęp do danych online. Usługa Mobeye SIM/Portal stanowi niezawodne rozwiązanie: połączenie z najsilniejszą lokalną siecią, powiadomienia dla Twoich kontaktów oraz portal internetowy zapewniający scentralizowany przegląd wszystkich Twoich szaf.

5. KORZYSTANIE Z WŁASNEJ KARTY SIM

Można też włożyć własną kartę SIM przed zamontowaniem i zamocowaniem urządzenia Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) na szafie bezpieczeństwa. Należy postępować zgodnie z dołączoną instrukcją ustawienia.

6. UMIEJSCOWIENIE MODUŁU

Aby zapewnić szybką ewakuację w razie pożaru, urządzenie Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) należy umieścić luźno na szafie bezpieczeństwa lub, alternatywnie, przymocować do pobliskiej części budynku. W razie ewakuacji zielone przyłącza odłączą się automatycznie.

7. PODŁĄCZ I SKONFIGURUJ MODUŁ

Urządzenie Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) jest dostarczane z fabrycznie zamontowanymi przyłączami do szafy bezpieczeństwa oraz kablem zasilającym.

1. Podłącz cztery zielone wtyczki urządzenia Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) do zielonych wejść IN1—IN4 modułu przekaźnikowego.
2. Wtyczki są już podłączone i połączone z czterema wejściami IN1—IN4 w urządzeniu Mobeye.
3. W przypadku wystąpienia alarmu moduł wysyła — w zależności od konfiguracji — wiadomości tekstowe zawierające z góry zdefiniowane teksty „Alarm 1—4".
   Przegląd alarmów:
   Alarm 1: Temperatura wewnętrzna > 50°C
   Alarm 2: Czujnik dymu wykrywa dym
   Alarm 3: Wykrycie dymu + temperatura wewnętrzna > 70°C
   Alarm 4: Awaria zasilania
4. Następnie podłącz zasilacz Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) do sieci elektrycznej.

W celu podłączenia zasilania (zewnętrznego źródła zasilania) oraz włożenia akumulatorów należy zapoznać się z załączoną instrukcją ustawienia urządzenia Mobeye CM-Guard-40 (CM4040).

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzania numerów telefonów, konfigurowania komunikatów alarmowych oraz innych ustawień urządzenia można również znaleźć w instrukcji ustawień.

8. TEST PRZEKAZYWANIA ALARMÓW

Po skonfigurowaniu numeru telefonu można sprawdzić funkcję urządzenia Mobeye CM-Guard-40 (CM4040), przeprowadzając następujące testy:

Awaria zasilania w urządzeniu Mobeye CM-Guard-40 (CM4040)
1. Odłącz zasilacz Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) od sieci elektrycznej.
2. Urządzenie wysyła wiadomość tekstową o treści „Power failure" lub wybraną przez użytkownika treść na zapisany numer telefonu.

Przerwa w dostawie prądu mająca wpływ na szafę bezpieczeństwa
1. Odłącz szafę bezpieczeństwa od sieci elektrycznej.
2. Urządzenie wysyła wiadomość tekstową o treści „Alarm 4" lub wybraną przez Ciebie treść na zapisany numer telefonu.

Czujnik dymu na szafie bezpieczeństwa
1. Uruchom czujkę dymu znajdującą się w szafie bezpieczeństwa za pomocą odpowiedniego testera czujek dymu.
2. Urządzenie wysyła wiadomość tekstową zawierającą komunikat „Alarm 2" lub wybrany przez użytkownika tekst na zapisany numer telefonu.

9. INSTRUKCJA USTAWIENIA MOBEYE CM-GUARD-40 (CM4040)

Dołączone do dostawy lub dostępne pod poniższym linkiem:

https://www.mobeye.com/files/UM-Mobeye-CM4040-EN-Actual.pdf