SK

PRÍLOHA K MODULU HF.E.36849 PRE DIAĽKOVÚ SIGNALIZÁCIU 4.0 ION-LINE

1. ÚVOD

Modul ION-LINE 4.0 pre diaľkovú signalizáciu slúži na monitorovanie a prenáša poplachové signály z bezpečnostných skríň ION-LINE priamo cez mobilnú sieť až do piatich voľne programovateľných prijímačov. Je možné ho objednať ako voliteľné príslušenstvo k novým objednávkam alebo dodatočne namontovať na existujúce skrine. Uvedenie do prevádzky vykonáva používateľ.
Používa sa modul mobilnej komunikácie Mobeye CM-Guard-40 (CM4040).

2. OBSAH BALENIA

- Mobeye CM-Guard-40 (CM4040)
- Napájací zdroj 230 V / 12 V
- Návod na inštaláciu zariadenia Mobeye CM-Guard-40 (CM4040)
- 4x konektory s káblami na pripojenie k modelom ULTRA, PRO CHARGE a PRO STORE, s predinštalovaným zapojením CM4040
- Doplňujúci list HF.E.36849

3. POŽIADAVKY

1. **Pripojenie k elektrickej sieti 230 V** v mieste inštalácie
2. **SIM karta** určená na použitie v mobilnom telefóne:
    1. Použitie dodanej SIM karty Mobeye (aktivácia podľa inštalačného návodu CM-Guard-40 (CM4040)
    2. Prípadne môžete použiť svoju vlastnú kartu micro-SIM

4. POUŽÍVANIE SLUŽBY MOBEYE SIM / PORTAL

Pre komplexnú bezpečnosť v celom reťazci poskytuje Mobeye pripojenie, prenos poplachových signálov a online prehľad. Služba Mobeye SIM/Portal vám ponúka spoľahlivé riešenie: pripojenie k najsilnejšej miestnej sieti, upozornenia pre vaše kontakty a online portál poskytujúci centralizovaný prehľad o všetkých vašich skriniach.

5. POUŽÍVANIE VLASTNEJ SIM KARTY

Prípadne vložte svoju vlastnú SIM kartu predtým, ako umiestnite a upevníte zariadenie Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) na bezpečnostnú skriňu. Postupujte podľa priloženého návodu na inštaláciu.

6. UMIESTNENIE MODULU

Aby bola v prípade požiaru zabezpečená rýchla evakuácia, zariadenie Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) by malo byť voľne umiestnené na bezpečnostnej skrinke alebo, prípadne, upevnené k neďalekej časti budovy. V prípade evakuácie sa zelené konektory automaticky odpoja.

7. PRIPOJTE A NASTAVTE MODUL

Zariadenie Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) sa dodáva s už namontovanými konektormi pre bezpečnostnú skriňu a napájací kábel.

1. Pripojte štyri zelené konektory na zariadení Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) k zeleným vstupom IN1—IN4 na reléovom module.
2. Zástrčky sú už pripojené a zapojené do štyroch vstupov IN1—IN4 na zariadení Mobeye.
3. V prípade poplachu modul odosiela — v závislosti od konfigurácie — textové správy obsahujúce preddefinované texty „Alarm 1—4".
   Prehľad alarmov:
   Alarm 1: Vnútorná teplota > 50 °C
   Alarm 2: Detektor dymu zaznamenal dym
   Alarm 3: Detekcia dymu + vnútorná teplota > 70 °C
   Alarm 4: Výpadok napájania
4. Následne pripojte napájací zdroj Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) k elektrickej sieti.

Informácie o pripojení napájania (externého zdroja napájania) a vložení batérií nájdete v priloženom návode na inštaláciu zariadenia Mobeye CM-Guard-40 (CM4040).

Podrobnosti o nastavení telefónnych čísel, konfigurácii výstražných správ a ďalších nastaveniach zariadenia nájdete aj v inštalačnom návode.

8. TEST PRESMEROVANIA ALARMOV

Po nastavení telefónneho čísla môžete skontrolovať funkčnosť zariadenia Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) vykonaním nasledujúcich testov:

Výpadok napájania zariadenia Mobeye CM-Guard-40 (CM4040)
1. Odpojte napájací zdroj Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) od elektrickej siete.
2. Zariadenie odošle na uložené telefónne číslo SMS správu s textom „Power failure" alebo s textom, ktorý ste si zvolili.

Výpadok prúdu ovplyvňujúci bezpečnostnú skriňu
1. Odpojte bezpečnostnú skriňu od elektrickej siete.
2. Zariadenie odošle na uložené telefónne číslo SMS správu s textom „Alarm 4" alebo s textom, ktorý ste si zvolili.

Detektor dymu na bezpečnostnej skrinke
1. Spustite detektor dymu v bezpečnostnej skrinke pomocou vhodného testeru detektorov dymu.
2. Zariadenie odošle na uložené telefónne číslo textovú správu obsahujúcu text „Alarm 2" alebo text, ktorý ste si zvolili.

9. NÁVOD NA INŠTALÁCIU MOBEYE CM-GUARD-40 (CM4040)

Súčasťou dodávky alebo dostupné prostredníctvom nasledujúceho odkazu:

https://www.mobeye.com/files/UM-Mobeye-CM4040-EN-Actual.pdf