DE

BEILAGEBLATT FÜR HF.E.36849 FERNMELDEMODUL 4.0 ION-LINE

1. EINLEITUNG

Das Fernmeldemodul 4.0 ION-LINE dient der Überwachung und überträgt Alarme von ION-LINE Sicherheitsschränken direkt über das Mobilfunknetz an bis zu fünf frei programmierbare Empfänger. Es kann optional bei Neubestellung mitgeliefert oder bei bestehenden Schränken nachgerüstet werden. Die Inbetriebnahme erfolgt durch den Anwender.
Zum Einsatz kommt das Mobilfunkmodul Mobeye CM-Guard-40 (CM4040).

2. LIEFERUMFANG

- Mobeye CM-Guard-40 (CM4040)
- Netzteil 230 V / 12 V
- Installationsanleitung Mobeye CM-Guard-40 (CM4040)
- 4x Anschlussstecker mit Kabel zum Anschluss an Modelle ULTRA, PRO CHARGE & PRO STORE, fertig verdrahtet mit CM4040
- Beilageblatt HF.E.36849

3. VORAUSSETZUNGEN

1. **230 V-Netzanschluss** am Aufstellort
2. **SIM-Karte** zur Mobilfunknutzung:
    1. Nutzung der mitgelieferten Mobeye SIM-Karte (Aktivierung gemäß Installationsanleitung CM-Guard-40 (CM4040))
    2. Alternativ Nutzung einer eigenen SIM-Karte im Format Micro SIM

4. NUTZUNG MOBEYE SIM / PORTAL DIENST

Für Sicherheit in der gesamten Kette bietet Mobeye Konnektivität, Alarmübertragung und Online-Einblicke. Mit dem Mobeye SIM/Portal-Dienst erhalten Sie eine zuverlässige Lösung: Verbindung zum stärksten Netzwerk vor Ort, Benachrichtigungen an Ihre Kontakte sowie ein Online-Portal mit zentralem Überblick über alle Ihre Schränke.

5. NUTZUNG EIGENE SIM-KARTE

Alternativ setzen sie ihre eigene SIM-Karte ein, bevor sie den Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) am Sicherheitsschrank positionieren und fixieren. Gehen sie dabei nach der beiliegenden Installationsanleitung vor.

6. POSITIONIERUNG DES FERNMELDEMODULS AM SICHERHEITSSCHRANK

Für eine schnelle Evakuierung im Brandfall sollte das Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) lose auf dem Kopfteil des Sicherheitsschranks platziert oder alternativ an einem nahegelegenen Gebäudeteil befestigt werden. Im Evakuierungsfall trennen sich die grünen Anschlussstecker automatisch.

7. ANSCHLUSS UND EINRICHTUNG

Am Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) sind Anschlussstecker zum Sicherheitsschrank sowie das Netzteilkabel bereits vormontiert.

1. Verbinden Sie die vier grünen Stecker des Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) mit den grünen Eingängen IN1—IN4 des Relaismoduls.
2. Die Stecker sind bereits entsprechend mit den vier Eingängen IN1—IN4 des Mobeye verbunden und verkabelt.
3. Im Alarmfall versendet das Modul — je nach Konfiguration — SMS mit den vordefinierten Texten „Alarm 1—4".
   Alarmübersicht:
   Alarm 1: Innentemperatur > 50° C
   Alarm 2: Rauchmelder detektiert Rauchentwicklung
   Alarm 3: Rauchdetektion + Innentemperatur > 70° C
   Alarm 4: Netzausfall
4. Im nächsten Schritt schließen Sie das Netzteil des Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) an das Stromnetz an.

Den Anschluss des Netzteils (externe Stromversorgung) sowie das Einsetzen der Batterien entnehmen Sie bitte der beiliegenden Installationsanleitung Mobeye CM-Guard-40 (CM4040).

Details zur Einrichtung der Rufnummern, zur Konfiguration der Alarmmeldungen sowie zu weiteren Geräteeinstellungen finden Sie ebenfalls in der Installationsanleitung.

8. TEST DER ALARMWEITERLEITUNG

Nach Abschluss der Rufnummerneinrichtung können Sie die Funktion des Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) durch folgende Tests prüfen:

Stromausfall am Mobeye CM-Guard-40 (CM4040)
1. Trenne Sie das Netzteil des Mobeye CM-Guard-40 (CM4040) vom Stromnetz.
2. Das Gerät sendet eine SMS mit der Meldung „Power failure" oder Ihrem definierten Text an die hinterlegte Rufnummer.

Stromausfall am Sicherheitsschrank
1. Trennen Sie den Sicherheitsschrank vom Stromnetz.
2. Das Gerät sendet eine SMS mit der Meldung „Alarm 4" oder Ihrem definierten Text an die hinterlegte Rufnummer.

Rauchmeldealarm am Sicherheitsschrank
1. Lösen Sie den Rauchmelder des Sicherheitsschranks mit einem geeigneten Rauchmeldertester aus.
2. Das Gerät sendet eine SMS mit der Meldung „Alarm 2" oder Ihrem definierten Text an die hinterlegte Rufnummer.

9. INSTALLATIONSANLEITUNG MOBEYE CM-GUARD-40 (CM4040)

Liegt der Lieferung bei oder ist verfügbar unter folgendem Link:

https://www.mobeye.com/files/UM-Mobeye-CM4040-DE-Actual.pdf